

Wydajne rozwiązanie dla integratorów

Systemy Rimage Professional 2410 przeznaczone są do tworzenia płyt CD, DVD i Blu-ray z indywidualną zawartością i nadrukiem. Professional 2410 to doskonały system dla integratorów tworzących w pełni zautomatyzowane, inteligentne rozwiązania typu „in-house” do publikacji cyfrowych danych, przy zachowaniu niskich kosztów zakupu i eksploatacji.

Zalety

Niewielkie rozmiary

- 2410 to kompaktowe urządzenie, które zmieści się w każdym biurze. Mniejsza ilość kabli i złączy oznacza zwiększenie przepustowości danych, szybszą produkcję płyt i ograniczenie zajmowanej powierzchni.

Możliwość podłączenia do sieci

- System Professional 2410 może być w łatwy sposób podłączony do sieci z wykorzystaniem zewnętrznego komputera i oprogramowania Rimage Software Suite.

Zintegrowana drukarka

- Rimage Everest™ 400 to jedyna na rynku w pełni zintegrowana drukarka, wykonująca nadruki w jakości 400 dpi, wykonująca niezmywalne nadruki o wysokiej rozdzielczości z wyraźnym, łatwym do odczytania tekstem.

Narzędzia

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w zakresie projektowania i budowy duplikatorów, w modelu Professional 2410 Rimage oferuje:

- 2 szybkowymienne nagrywarki
- wyświetlacz LCD informujący o statusie projektów
- obrotową karuzelę mieszczącą 150 płyt (w zależności od konfiguracji pustych i gotowych)
- zintegrowaną drukarkę termoretransferową
- oprogramowanie Rimage Software Suite
- opcjonalnie możliwa jest kombinacja nagrywarek CD/DVD i Blu-ray
- zintegrowana dioda status DiscWatch™
- wewnętrzne podświetlenie
- złącze USB 3.0



Zestawy Media Kit

Professional 2410 zaprojektowano z myślą o wykorzystaniu z zestawem Rimage E2400 Media Kit. Zawiera on optymalizowane taśmy oraz komplet 1000 nośników CD/DVD lub 500 sztuk Blu-ray, gwarantując, że produkowane płyty będą nie tylko ładnie wyglądać, ale również będą trwałe, a wszystko to w jednym wygodnym opakowaniu i w rozsądnej cenie.

Rimage Professional™ 2410 | Opis produktu

Specyfikacja

	Professional 2410
Wewnętrzny procesor	Brak
Ilość nagrywarek	2
Karuzela / łączna pojemność	3 kosze / 150 płyt
Tacka na gotowe płyty	Na 5 płyt
Drukarka	Everest 400
Prędkość drukowania	60 s
Taśmy drukujące	CMY, czarna
Przepustowość systemu	Skontaktuj się ze sprzedawcą
Rimage Software Suite	Zestaw aplikacji umożliwiających tworzenie unikalnych projektów nadruku, zlecanie zadań, zarządzanie duplikatorem, monitoring produkcji i tworzenie własnych aplikacji
CD Designer™ / QuickDisc™	W komplecie
WebQD™ / DiscFlow™	W komplecie
WebRSM	W komplecie
Rimage System Manager (RSM)	W komplecie
Wysokość	19" / 48,3 cm
Szerokość	14,8" / 37,6 cm
Głębokość*	19,5" / 49,5 cm
Waga	64 lb / 29 kg
Zasilanie	100-240 VAC, 60/50 Hz, 3,4-2,4A, 500W maks.
Gwarancja	12 miesięcy (opcjonalnie 24 miesiące lub 36 miesięcy)

Zalecamy

Umowy serwisowe Rimage

Zwiększ swój zwrot z inwestycji i ogranicz do minimum czas przestoju, w przypadku, gdy szybkie rozwiązanie problemu jest koniecznością. Polski dystrybutor, firma Alstor oferuje pakiety serwisowe dostosowane do Państwa potrzeb, a wszelkie usługi wykonywane są przez wykwalifikowanych inżynierów.

Więcej informacji na temat produktów Rimage znaleźć można na stronie: www.alstor.pl i www.rimage.com.pl

Dystrybutor w Polsce: ALSTOR sp. j. A. Zwierzynski i Wspólnicy

ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa, tel.+48 22 510 24 00, fax +48 22 675 43 10, e-mail: alstor@alstor.com.pl, www.alstor.pl

Tłumaczenie i opracowanie instrukcji: ALSTOR Sp.j. A. Zwierzynski i Wspólnicy

Rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą Alstor, bez możliwości wprowadzania zmian.