

WorkForce DS-560

KARTA PRODUKTU



Funkcje szybkiego skanowania i przetwarzania danych znacznie usprawniają obieg dokumentów w organizacji. Ponadto skaner WorkForce DS-560 umożliwia łączność za pośrednictwem Wi-Fi i Wi-Fi Direct™ oraz interfejsu USB. Oprogramowanie Document Capture (Mac) i Document Capture Pro (Windows) umożliwia wielu użytkownikom konwertowanie, sortowanie i automatyczne eksportowanie zeskanowanych plików do chmury lub innego systemu zarządzania dokumentami.

Produktywność i wydajność

To kompaktowe urządzenie wyróżnia się świetną szybkością skanowania rzędu 26 stron albo 52 obrazów na minutę, w rozdzielczości do 300 dpi w kolorze. W połączeniu ze sprzętową kompresją do formatu JPEG znacznie przyspiesza to wykonywanie dużych zadań skanowania.

Bezproblemowa integracja z systemami zarządzania dokumentami i usługami w chmurze

Oprogramowanie Epson Document Capture i Document Capture Pro ułatwia integrację skanera z istniejącym systemem zarządzania dokumentami, co przyspiesza pracę oraz umożliwia zapisywanie i konwertowanie zeskanowanych informacji, a także dystrybuowanie ich do systemów przechowywania dokumentów. Ponadto w wersji Pro dla systemu Windows funkcje rozpoznawania kodów kreskowych i strefowego optycznego rozpoznawania znaków pomagają zautomatyzować procesy obróbki dokumentów, takie jak nazywanie plików czy tworzenie folderów.

Oprogramowanie do skanowania dołączone do skanera lub dostępne do pobrania w postaci nowej bezpłatnej aplikacji

Oprogramowanie Epson Scan1 zawiera szereg zaawansowanych funkcji obrazowania, w tym poprawy jakości tekstu i automatycznej korekty przekosów, które poprawiają wydajność i efektywność pracy. Ten model umożliwia również skanowanie do plików docx, xlsx i pptx. Możliwe jest również skanowanie do urządzeń mobilnych z systemem Android lub iOS — wystarczy pobrać nową aplikację Epson DocumentScan z Google Play lub Apple App Store.

Różne opcje połączenia

Interfejsy Wi-Fi, Wi-Fi Direct™ i USB umożliwiają wygodne łączenie urządzeń ze skanerem.

KLUCZOWE CECHY

- **Bardzo szybkie skanowanie**
Szybkość skanowania do 26 stron na minutę/52 obrazów na minutę w rozdzielczości nawet 300 dpi w kolorze
- **Różne opcje połączenia**
Łączność Wi-Fi i Wi-Fi Direct™ oraz interfejs USB
- **Szybkie przetwarzanie**
Sprzętowa kompresja JPEG
- **Bezproblemowa integracja z systemami zarządzania dokumentami i usługami w chmurze**
Epson Document Capture i Document Capture Pro
- **Oprogramowanie/aplikacje do skanowania na komputery PC i Mac oraz urządzenia mobilne**
Zaawansowane funkcje obrazowania dokumentów zwiększające wydajność

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

Typ skanera	Skaner z podajnikiem
Rozdzielczość skanowania	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Maksymalny rozmiar dokumentu — automatyczny podajnik dokumentów	215 mm x 914 mm (poziomo x pionowo)
Formaty papieru	A3 z funkcją igłowania, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Pocztówka, Wizytówki, Plastikowe karty, Legal, Executive
Głębina kolorów	Wejście: 48 Bit Kolor / 16 Bit Monochromatyczny, Wyjście: 24 Bit Kolor / 8 Bit Monochromatyczny
Ultradźwiękowy czujnik	Tak

SKANER

Źródło światła	Technologia diodowa ReadyScan
----------------	-------------------------------

SZYBKOŚĆ SKANOWANIA

Prędkość skanowania	monochromatyczny 26 Str./min. - Kolor: 26 Str./min. pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi, monochromatyczny 52 obrazów/min - Kolor: 52 obrazów/min pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi
---------------------	--

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Pojemność	50 Arkusze
Dzienna wydajność niezawodnej pracy	3.000 Strony
Skanowanie dwustronne (dupleks)	Tak

FUNKCJE SKANOWANIA

Funkcje	Pomijanie pustych stron, Łączenie skanów A3, Usuwanie otworów po dziurkaczku, Wstępnie zdefiniowane ustawienia, Automatyczny podział na obszary, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Automatyczne rozpoznawanie dokumentów wielostronicowych, Podwójna edycja obrazu (tylko w przypadku windows), Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu, Maskowanie nieostrości, Derasteryzacja, Automatyczne tworzenie folderów, Rozpoznawanie kodu kreskowego, Ręczna / automatyczna separacja zadań
Formaty edycji	Skanowanie do JPEG, Skanowanie do TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, Skanowanie do PDF, Skanowanie do szukanego PDF, Skanowanie do zabezpieczonego PDF, Skanowanie do pliku PDF/A
Funkcje kompresji pliku	Sprzętowa kompresja JPEG, Kompresja TIFF (JPEG(7), CITT G4, LZW), Kompresja PDF
Zaawansowana integracja dokumentu	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do Microsoft SharePoint®, Skanowanie do drukowania, Skanowanie do katalogu web, Skanowanie do katalogu

INNE

Gwarancja	12 miesiące/miesiące Serwis na miejscu Optional warranty extension available
-----------	---

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	B11B221401
Kod kreskowy	8715946534947
Wymiary opakowania pojedynczego	250 x 400 x 290 mm
Waga pudełka	38,2 kg
szt.	1 Liczba jednostek
Rozmiar palety	49 szt.

WorkForce DS-560

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Urządzenie podstawowe
- Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
- Karta gwarancyjna
- Kabel USB
- Instrukcja montażu
- Kabel zasilający

OPCJONALNE AKCESORIA

- Interfejsu sieciowego
B12B808451
- Roller Assembly Kit
B12B813561
- Carrier Sheet x 5
B12B813431



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

1. 1Aby korzystać z tej aplikacji, połącz urządzenie mobilne ze skanerem DS-560 za pośrednictwem Wi-Fi lub Wi-Fi Direct™. Włóż dokumenty do skanera i rozpocznij skanowanie za pomocą aplikacji na urządzeniu mobilnym. Wystarczy wybrać ustawienia, nacisnąć opcję „Skanuj”, wyświetlić obraz na ekranie i wyeksportować go do usługi w chmurze lub innego systemu zarządzania dokumentami.

EPSON®