

Epson WorkForce DS-6500



Ten skaner dokumentów A4 zaspokoi potrzeby firm poszukujących niezawodnego i uniwersalnego rozwiązania do skanowania i konwertowania dokumentów w celu ich elektronicznej archiwizacji i dystrybucji.

Skaner Epson WorkForce DS-6500 z automatycznym podajnikiem na 100 arkuszy oraz funkcją jednorzebiegowego skanowania dwustronnego i wykrywania podwójnych arkuszy umożliwia sprawne i bezproblemowe skanowanie z szybkością do 25 stron na minutę. Wydajność pracy dodatkowo zwiększają funkcje „skanuj do”^{*1} dostępne w aplikacji Document Capture Pro.

Oprogramowanie Epson Document Capture Pro ułatwia integrację szybkiego skanowania z istniejącym systemem zarządzania dokumentacją, przyspieszając pracę i zapewniając użytkownikom możliwość zapisywania, konwertowania i dystrybucji zeskanowanych dokumentów w niemal każdym systemie przechowywania dokumentów i zarządzania nimi.

Opcjonalny panel interfejsu sieciowego umożliwia pracę skanera w sieci i udostępnienie jego funkcji wielu użytkownikom. W połączeniu z oprogramowaniem Document Capture Pro panel interfejsu sieciowego umożliwia skanowanie za pomocą jednego przycisku oraz konfigurowanie funkcji „skanuj do”, takich jak „skanuj do wiadomości e-mail” lub do „skanuj do programu Microsoft SharePoint”. Pozwalają one w prosty sposób wykonywać skomplikowane zadania, co zwiększa zadowolenie użytkowników i pozwala ograniczyć niezbędne szkolenia.

Technologia Epson ReadyScan LED nie wykorzystuje rtęci, ogranicza czas nagrzewania i zapewnia niższy pobór mocy. Skaner posiada również certyfikat ENERGY STAR^{*2} potwierdzający, że to urządzenie biurowe jest przyjazne dla środowiska.

KARTA PRODUKTU



KLUCZOWE CECHY

- **Jednorzebiegowe skanowanie dwustronne**
Skanowanie obydwu stron podczas jednego przejścia
- **Duża szybkość skanowania**
Skanowanie do 25 stron/50 obrazów na minutę
- **Pojemny podajnik dokumentów**
Automatyczny podajnik na 100 arkuszy
- **Obsługa sieci**
Opcjonalny panel interfejsu sieciowego
- **Ekologia**
Certyfikat ENERGY STAR^{*2}

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

Typ skanera	Skaner płaski
Rozdzielczość skanowania	1.200 DPI x 1.200 DPI (poziomo x pionowo)
Minimalny rozmiar dokumentu na ADF	100 mm x 148 mm (poziomo x pionowo)
Maksymalny rozmiar dokumentu — automatyczny podajnik dokumentów	215,9 mm x 1.016 mm (poziomo x pionowo)
Formaty papieru	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive
Głębka kolorów	Wejście: 48 Bit Kolor / 16 Bit Monochromatyczny, Wyjście: 24 Bit Kolor / 8 Bit Monochromatyczny
Ultradźwiękowy czujnik	Tak

SKANER

Źródło światła	Technologia diodowa ReadyScan
----------------	-------------------------------

SZYBKOŚĆ SKANOWANIA

Prędkość skanowania	monochromatyczny 50 obrazów/min - Kolor: 50 obrazów/min pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi, monochromatyczny 25 Str./min. - Kolor: 25 Str./min. pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi
---------------------	--

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Dzienna wydajność niezawodnej pracy	3.000 Strony
Skanowanie dwustronne (dupleks)	Tak

FUNKCJE SKANOWANIA

Funkcje	Pomijanie pustych stron, Wstępnie zdefiniowane ustawienia, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Automatyczne rozpoznawanie dokumentów wielostronicowych, Automatyczne wykrywanie trybu czarno-białego i kolorowego, Podwójna edycja obrazu (tylko w przypadku windows), Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu, Wygładzenie krawędzi, Maskowanie nieostryści, Korekcja grzbietu książki, Automatyczne tworzenie folderów, Rozpoznawanie kodu kreskowego, Obsługa strefowego optycznego rozpoznawania znaków OCR A i B, Ręczna / automatyczna separacja zadań
Formaty edycji	Skanowanie do JPEG, Skanowanie do TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, Skanowanie do PDF, Skanowanie do PDF / partia, Skanowanie do szukanego PDF, Skanowanie do zabezpieczonego PDF, Skanowanie do pliku PDF/A
Funkcje kompresji pliku	Sprzętowa kompresja JPEG, Kompresja TIFF (JPEG(7), CITT G4, LZW), Kompresja PDF

ZŁĄCZA

Przylączy	Złącze USB 2.0 typu B
-----------	-----------------------

INNE

Gwarancja	12 miesiące/miesiący Serwis na miejscu Optional warranty extension available
-----------	---

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	B11B205231
Kod kreskowy	8715946499215
Wymiary opakowania pojedynczego	250 x 400 x 290 mm
Waga pudełka	38,2 kg
szt.	1 Liczba jednostek
Rozmiar palety	12 szt.

Epson WorkForce DS-6500

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Urządzenie podstawowe
- Instrukcja montażu
- Oprogramowanie (CD)
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi (CD)
- Karta gwarancyjna
- Zasilacz

OPCJONALNE AKCESORIA

- Panel interfejsu sieciowego
B12B08411
- Roller Assembly Kit
B12B813481



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Boksterska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

1. Skanowanie do wiadomości e-mail, do FTP, do programu Microsoft SharePoint, do folderów internetowych, do folderów sieciowych, do Dokumentów Google
2. Certyfikat ENERGY-STAR tylko dla modeli niedziałających w sieci, bez korzystania z panelu interfejsu sieciowego

EPSON[®]