

# Epson WorkForce DS-6500N

## KARTA PRODUKTU



Ten sieciowy skaner A4 zaspokoi potrzeby firm poszukujących niezawodnego i uniwersalnego rozwiązania do skanowania i konwertowania dokumentów w celu ich elektronicznej archiwizacji i dystrybucji.

Skaner Epson WorkForce DS-6500N z automatycznym podajnikiem na 100 arkuszy oraz funkcją jednorazowego skanowania dwustronnego i wykrywania podwójnych arkuszy umożliwia sprawne i bezproblemowe skanowanie z szybkością do 25 stron na minutę. Wydajność pracy dodatkowo zwiększają funkcje „skanuj do”<sup>\*1</sup> dostępne w aplikacji Document Capture Pro.

Oprogramowanie Epson Document Capture Pro ułatwia integrację szybkiego skanowania z istniejącym systemem zarządzania dokumentacją, przyspieszając pracę i zapewniając użytkownikom możliwość zapisywania, konwertowania i dystrybucji zeskanowanych dokumentów w niemal każdym systemie przechowywania dokumentów i zarządzania nimi.

Wbudowany panel interfejsu sieciowego umożliwia pracę skanera Epson WorkForce DS-6500N w sieci i udostępnienie jego funkcji wielu użytkownikom. W połączeniu z oprogramowaniem Document Capture Pro panel interfejsu sieciowego umożliwia skanowanie za pomocą jednego przycisku oraz konfigurowanie funkcji „skanuj do”, takich jak „skanuj do wiadomości e-mail” lub do „skanuj do programu Microsoft SharePoint” co pozwala zwiększyć wydajność.

Funkcje te pozwalają w prosty sposób wykonywać skomplikowane zadania, co zwiększa zadowolenie użytkowników i pozwala ograniczyć niezbędne szkolenia.

Technologia Epson ReadyScan LED nie wykorzystuje rtęci, ogranicza czas nagrzewania i zapewnia niższy pobór mocy. Dzięki powyższym funkcjom to urządzenie biurowe jest bardziej przyjazne dla środowiska.

## KLUCZOWE CECHY

- **Duża szybkość skanowania**  
Skanowanie do 25 stron/50 obrazów na minutę
- **Pojemny podajnik dokumentów**  
Automatyczny podajnik na 100 arkuszy
- **Bezproblemowa praca**  
Wykrywanie podwójnych arkuszy
- **Praca w sieci**  
Panel interfejsu sieciowego
- **Funkcje „Push-Scan”**  
Skanowanie za pomocą jednego przycisku\*1

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### TECHNIKA

Typ skanera	Skaner płaski
Rozdzielczość skanowania	1.200 DPI x 1.200 DPI (poziomo x pionowo)
Minimalny rozmiar dokumentu na ADF	100 mm x 148 mm (poziomo x pionowo)
Maksymalny rozmiar dokumentu — automatyczny podajnik dokumentów	215,9 mm x 1.016 mm (poziomo x pionowo)
Formaty papieru	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive
Głębka kolorów	Wejście: 48 Bit Kolor / 16 Bit Monochromatyczny, Wyjście: 24 Bit Kolor / 8 Bit Monochromatyczny
Ultradźwiękowy czujnik	Tak

### SKANER

Źródło światła	Technologia diodowa ReadyScan
----------------	-------------------------------

### SZYBKOŚĆ SKANOWANIA

Prędkość skanowania	monochromatyczny 25 Str./min. - Kolor: 25 Str./min. pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi, monochromatyczny 50 obrazów/min - Kolor: 50 obrazów/min pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi
---------------------	--

### OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Dzienna wydajność niezawodnej pracy	3.000 Strony
Skanowanie dwustronne (dupleks)	Tak

### FUNKCJE SKANOWANIA

Funkcje	Pomijanie pustych stron, Usuwanie otworów po dziurkaczu, Wstępnie zdefiniowane ustawienia, Automatyczny podział na obszary, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Automatyczne wykrywanie trybu czarno-białego i kolorowego, Podwójna edycja obrazu (tylko w przypadku windows), Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu, Wygładzenie krawędzi, Ulepszona funkcja obcinania w celu automatycznego dopasowania wielkości, Maskowanie nieostryści, Derasteryzacja
Formaty edycji	Skanowanie do JPEG, Skanowanie do TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, Skanowanie do PDF, Skanowanie do PDF / partia, Skanowanie do szukanego PDF, Skanowanie do zabezpieczonego PDF, Skanowanie do pliku PDF/A
Funkcje kompresji pliku	Sprzętowa kompresja JPEG, Kompresja TIFF (JPEG(7), CITT G4, LZW), Kompresja PDF
Zaawansowana integracja dokumentu	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do Microsoft SharePoint®, Skanowanie do drukowania, Skanowanie do katalogu web, Skanowanie do katalogu

### ZŁĄCZA

Przylączca	Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)
------------	--

### INNE

Gwarancja	12 miesiące/miesiący Serwis na miejscu Optional warranty extension available
-----------	---

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	B11B205231BT
Kod kreskowy	8715946510873
Wymiary opakowania pojedynczego	250 x 400 x 290 mm
Waga pudełka	38,2 kg
szt.	1 Liczba jednostek
Rozmiar palety	12 szt.

## Epson WorkForce DS-6500N

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Urządzenie podstawowe
- Instrukcja montażu
- Oprogramowanie (CD)
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi (CD)
- Karta gwarancyjna
- Panel interfejsu sieciowego
- Zasilacz

### OPCJONALNE AKCESORIA

- Roller Assembly Kit  
B12B813481



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.  
Oddział w Polsce  
ul. Bokszerska 66  
02-690 Warszawa  
Tel.: +48 22 375 7500  
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)  
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

1. Skanowanie do wiadomości e-mail, do FTP, do programu Microsoft SharePoint, do druku, do folderów internetowych, do folderów sieciowych, do Dokumentów Google

# EPSON®