



WBC 480

Schładzarka odpadów

Cechy produktu

- Miejsce na pojemniki na odpady 120 l oraz 240 l (pojemniki nie wchodzą w skład zestawu)
- Nierdzewna stal, łatwa w czyszczeniu i pielęgnacji
- Rampa ułatwiająca wsuwanie i wysuwanie pojemnika na odpady
- Termostat elektroniczny
- Automatyczne odszranianie
- Chłodzenie wentylatorowe

Schładzarka odpadów na dwa pojemniki 120 l / 240 l

Schładzarka odpadów to higieniczne rozwiązanie kwestii usuwania odpadów w profesjonalnych kuchniach, supermarketach i zakładach pracy, np. klinikach weterynaryjnych. Odpady są utrzymywane w temperaturach odpowiednich dla świeżych owoców i warzyw, co ogranicza psucie się odpadów organicznych. Ta schładzarka ma miejsce na dwa pojemniki na odpady o objętości 120 l lub 240 l (pojemniki nie wchodzą w skład zestawu). Górna pokrywa ułatwia wyrzucanie odpadów. Pokrywa jest wyposażona w magnetyczną uszczelkę, zapewniającą skuteczne uszczelnienie i zapobiegającą zanieczyszczeniu otoczenia. Schładzarka ma też rampę, która ułatwia wsuwanie pojemnika na odpady i wysuwanie go, gdy nadejdzie czas na jego opróżnienie. Schładzarka odpadów ma klasę klimatyczną 5 – może pracować w temperaturze otoczenia do +43 °C i przy wilgotności 65%.

Rozmiary i zawartość

Zakres temperatur	°C	-2 do +8
Klasa klimatyczna		5
Masa brutto/netto	kg	198 / 188
Pojemność brutto/netto	l	1080 / 240

Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi	2 nieprzezroczyste drzwi na zawiasach	
Liczba i rodzaj półek		
Wykończenie zewnętrzne	SS304	
Wykończenie wnętrza	SS304	

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera	Elektroniczne	
Rodzaj chłodzenia	Z funkcją wentylacji	
Rodzaj odszraniania	Automatyczne, elektryczne	
Chłodziwo	R290	
Ladunek chłodziwa	g	80
Termometr	Tak	

Energia i zużycie

Zużycie energii	kWh/24h	3.36
Roczne zużycie energii	kWh/rok	1226
Moc wejściowa	W	1400
Napięcie / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	62

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1295 x 760 x 1100
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1740 x 985 x 1280
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	1830 x 1050 x 1450
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	12



Górna pokrywa
do łatwego wyrzucania
śmieci



Cyfrowy sterownik