

Tablet medyczny NoteStar TBMD-100

Premiera podczas Światowych Targów Zdrowia w Dubaju 2026

Tablet medyczny NoteStar TBMD-100 swoją oficjalną premierę miał podczas prestiżowych **World Health Expo 2026** (dawniej Arab Health), które odbyły się w dniach 9–12 lutego 2026 r. w Dubaju. Wydarzenie to jest jednym z największych i najważniejszych spotkań branży medycznej na świecie, gromadzącym producentów technologii medycznych, dystrybutorów oraz placówki ochrony zdrowia z wielu krajów.

Model TBMD-100 już od momentu premiery wzbudził duże zainteresowanie wśród przedstawicieli sektora medycznego dzięki swojej wydajności, wytrzymałości oraz możliwości szerokiej personalizacji. Obecnie jest to jeden z najczęściej wybieranych tabletów medycznych w ramach programu FENIKS (KPO), szczególnie w konfiguracji z modemem 4G/LTE oraz stacją dokującą biurową.

Urządzenie oferuje szerokie możliwości personalizacji dzięki opcjonalnym modułom i akcesoriom, takim jak:

- moduł **NFC**
- moduł **RFID**
- czytnik kart inteligentnych
- czytnik kodów kreskowych
- czytnik linii papilarnych
- rysik pojemnościowy

Dzięki tym rozwiązaniom tablet może być dostosowany do konkretnych procesów w placówkach medycznych – od bezpiecznej autoryzacji personelu, przez identyfikację pacjentów i leków, aż po zarządzanie dokumentacją oraz sprzętem medycznym.

Nieźrównana wydajność dzięki procesorowi Intel Alder Lake N200 – Tablet medyczny NoteStar TBMD-100

Tablet medyczny MD-100M został zaprojektowany z myślą o doskonałości i napędzany procesorem Intel Alder Lake N200. Ten potężny komputer zapewnia wyjątkową szybkość i wydajność, dzięki czemu idealnie nadaje się do szerokiej gamy zastosowań medycznych, takich jak zarządzanie danymi pacjentów, telemedycyna i dokumentacja medyczna. Wyposażony w 10,1-calowy ekran dotykowy IPS o wysokiej rozdzielczości (1920 x 1200), MD-100M zapewnia wyraźny obraz i responsywny interfejs, zapewniając pracownikom służby zdrowia szybki i wydajny dostęp do kluczowych informacji. Dzięki pamięci RAM LPDDR5 do 16 GB i dyskom SSD NVMe Gen4, tablet ten gwarantuje niezawodność i wydajność niezbędną w dynamicznych środowiskach opieki zdrowotnej.

Wytrzymała konstrukcja do wymagających środowisk – Tablet medyczny NoteStarTBMD-100

TBMD-100, zaprojektowany z myślą o pracy w trudnych warunkach, charakteryzuje się wodoodpornością i pyłoszczelnością klasy IP65 oraz zgodnością z normą MIL-STD-810G, zapewniając odporność na upadek z wysokości 1,2 m i wstrząsy. Niezależnie od tego, czy znajduje się w szpitalu, karetce pogotowia, czy mobilnej jednostce medycznej, ten tablet został zaprojektowany z myślą o wytrzymałości. Czytelny w świetle słonecznym wyświetlacz o jasności 800 nitów zapewnia wyraźną widoczność w warunkach zewnętrznych, co dodatkowo zwiększa jego wszechstronność.

Elastyczne systemy operacyjne: Windows 11 Pro i Linux – Tablet medyczny NoteStar TBMD-100

TBMD-100 oferuje elastyczność dzięki obsłudze systemów operacyjnych Windows 11 Pro, IoT i Linux, co pozwala na dostosowanie go do szerokiej gamy procesów w służbie zdrowia i przemyśle. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zaawansowanych funkcji systemu Windows, czy możliwości personalizacji systemu Linux w modelu open source, ten tablet zapewnia płynną integrację z Twoimi działaniami.

Zaawansowana łączność –

Bądź w kontakcie dzięki najnowszym technologiom bezprzewodowym, takim jak Intel Wi-Fi 6E AX210, Bluetooth 5.2 oraz opcjonalnym modułom 4G LTE i GPS. Funkcje te zapewniają zespołom medycznym niezawodną komunikację w czasie rzeczywistym i dostęp do kluczowych informacji, zarówno w szpitalach, jak i w odległych lokalizacjach.

System podwójnej baterii z możliwością wymiany podczas pracy –

TBMD-100K jest wyposażony w baterię wewnętrzną i system podwójnej baterii z możliwością wymiany podczas pracy, co zapewnia ciągłą pracę podczas dłuższych zmian. System ten minimalizuje przestoje, umożliwiając pracownikom służby zdrowia szybką wymianę baterii bez wyłączania tabletu, gwarantując nieprzerwaną pracę w krytycznych momentach.

Możliwość personalizacji dzięki modułowym dodatkom – Tablet medyczny NoteStar TBMD-100

MD-100M oferuje szereg opcjonalnych dodatków, w tym czytnik kodów kreskowych, czytnik kart inteligentnych, skaner linii papilarnych, moduły NFC i RFID. Te opcje personalizacji pozwalają pracownikom służby zdrowia dostosować tablet do konkretnych zadań, takich jak bezpieczny dostęp do danych pacjenta, śledzenie leków i zarządzanie zasobami. Model ten wyposażony w modem 4G/LTE i stację dokującą biurową to najczęściej kupowany zestaw z dofinansowania KPO – FENIKS

KAMERA - PRZÓD	2MP
KAMERA - TYŁ	5MP
PORT USB	1 x USB3.0 Type A
INNE PORTY	1 x HDMI Type A 1 x Audio Jack 1 x DC Jack 1 x Docking Connector (19V DC Input, 1 x USB 3.0) 1 x Micro SIM Slot 1 x TF Card Slot, Maximum 256GB
AKUMULATOR [MA]	Szybko wymienna 11.1V 3600mAh Whwewnętrzna 7.4V 470mAh 3.5Wh
ZASILANIE	Adapter 19V/3A
SYSTEM	Linux, Windows 10
WYMIARY	280.7 x 256.7 x 23.2mm
WAGA	1.1
WYTRZYMAŁOŚĆ	MIL-STD-810G, upadek 1.22m
KLASA SZCZELNOŚCI	IP65

Więcej informacji na www.notestar.pl